

Содержание

AMS ARNO®-мини-система

| | | |
|----------------------------------|----------|----|
| Описание системы | Страница | 4 |
| Система обозначений..... | Страница | 6 |
| Обзор номенклатуры | Страница | 7 |
| Державки и режущие вставки | Страница | 10 |
| Заготовки режущих вставок | Страница | 32 |
| Державки | Страница | 33 |

Державки - Специальное исполнение

| | | |
|--|----------|----|
| • Державки с гидрозажимом..... | Страница | 34 |
| • Державки для станков STAR..... | Страница | 35 |
| • Державки для токарных станков..... | Страница | 36 |
| • Адаптеры для расточных систем..... | Страница | 37 |
| • Державки для автоматов продольного точения и многошпиндельных станков | Страница | 38 |
| Бланк заказа специального исполнения | Страница | 39 |
| Описание сплавов | Страница | 40 |
| Запасные части и комплектующие | Страница | 40 |
| Рекомендуемые режимы резания..... | Страница | 41 |
| Рекомендации по применению | Страница | 43 |

SIM-державки

| | | |
|--------------------------------------|----------|----|
| Описание..... | Страница | 46 |
| Система обозначений..... | Страница | 48 |
| Обзор номенклатуры | Страница | 49 |
| Державки и сменные пластины..... | Страница | 51 |
| Описание сплавов | Страница | 65 |
| Запасные части и комплектующие | Страница | 65 |
| Рекомендуемые режимы резания..... | Страница | 66 |
| Рекомендации по применению | Страница | 69 |